



Maderas Castellar, S.A.

96 396 10 50

www.maderascastellar.net

INSTALACIÓN FRISO:

1.-Fije los rastreles con puntas de acero manteniendo una distancia no superior a 50 cms. entre ellos. Colóquelos en vertical si los frisos van en horizontal y en horizontal si van en vertical.



2.-A continuación una los frisos a los rastreles comenzando en una esquina del espacio a revestir, y dejando siempre la parte hembra hacia el lado en el que se van a colocar el resto de las tablas.



3.-Fije los frisos utilizando grapas o puntas, nunca utilice cola u otro adhesivo, debido a que impide el movimiento natural de la madera y puede ocasionar roturas. Es aconsejable evitar que las tablas lleguen al suelo y al techo. Se recomienda dejar unos dos centímetros de separación en total (sea hasta el suelo, techo o ambos).



4.-Utilice nuestros complementos para rematar perfectamente su trabajo.



Av. De la Albufera s/n
Alfáfar (Valencia) 46.910
info@maderascastellar.net
Fax: 96 396 09 67