



Maderas Castellar, S.A.

96 396 10 50

www.maderascastellar.net

PRE-INSTALACION FRISO:

1.-Compruebe que la superficie donde se vaya a instalar no tiene humedad, una forma sencilla para saber si una pared tiene humedad, es fijar con adhesivo un plástico de 50x50cms. y dejarlo un día sobre ella, si la zona cubierta cambia de color, la pared tiene humedad y será necesario eliminarla. Si el ambiente es algo húmedo, coloque los frisos dejando una holgura de uno o dos milímetros entre las tablas, para que pueda absorber los movimientos naturales de la madera. Si por el contrario es muy seco o existe una fuerte calefacción, encaje totalmente los frisos.



2.-Mantenga las tablas unos días apoyadas sobre la pared en la que lo va a colocar, para que se adapten a las condiciones ambientales del lugar. No las deje en contacto directo con el suelo.



3.-Revise el estado de cada tabla, si va a aplicar barnices, pinturas u otros acabados le recomendamos que utilice barnices nitrocelulósicos o sintéticos (nunca barniz para suelos). Aplíquelo tabla a tabla antes de colocarlo, formando una película delgada y flexible. Para los productos teñidos o barnizados, recuerde que se trata de un producto terminado, sobre el que no se debe de aplicar ningún otro acabado.



4.-Solamente los frisos al natural, pueden ser colocados en exterior tras ser tratados con un protector.



Av. De la Albufera s/n
Alfajar (Valencia) 46.910
info@maderascastellar.net
Fax: 96 396 09 67